



捷途副驾娱乐屏使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书

资料编号：20240710

顾客须知

感谢您使用我们的产品，希望您通过本用户手册，清楚方便了解产品的使用操作方法。使用前请您务必详细阅读，以便安全使用和得到更好的娱乐享受。

特别声明

1. 本手册所显示的产品外观可能与实物存在差异，请以实物为准。
2. 本公司一贯精益求精，不断提升产品性能；因此，当出现本手册所列产品外观、颜色和功能与实物有所差异时，请以实物为准；公司产品的改进更新事宜，恕不另行通知，敬请谅解。

本公司拥有最终解释权。

安全注意事项

警告

1. 本机适用于12V电源(须有接地线)，请不要直接将本机直接安装在24V的卡车或是大巴车上。
2. 请勿将本机安装在有碍驾驶员视野或影响驾驶操作的地方。
3. 为避免因分散驾驶员注意力造成交通事故，驾驶员不要在驾驶时操作本机或观看播放画面，确需操作请将车停在安全的地方。
4. 请勿将本机暴露在过分潮湿的环境或沾水，否则会造成电气短路引发火灾或者其他损害。
5. 请勿擅自更换本机所附属电源连接器上得保险丝装置，换成不匹配的保险丝会丧失对本机的过电流的保护作用，可能会烧毁本机甚至引发火灾。

6. 若出现无图像，有水或小物漏入机内，或出现冒烟、有异味时，请立即停止使用本机，并送往购买处或售后服务中心处理，若继续使用则可能导致火灾或其他事故。
7. 车辆行驶时，建议使用耳机，以免影响安全驾驶。

注意

1. 使用产品时，请保持一贯的警惕性，务必遵守以下安全注意事项。
2. 安装前请仔细阅读使用说明书，确认当地电压与使用说明书是否一致。
3. 请按照说明书的指示使用产品，仅使用制造商推荐或销售的附件与配件。
4. 设备通电前，请务必先揭掉屏幕保护膜。
5. 清洁或移动设备时，本机需处于断电状态。
6. 清洁时，请使用专用擦屏布，而不要直接在设备外壳和玻璃上喷涂液体清洁剂。
7. 本产品含有玻璃配件，要轻拿轻放，避免撞击。
8. 请在有相关经验人员的指导下使用本产品。

目录

1. 顾客须知	02	4.2.3.4 系统版本功能	23
2. 安全注意事项	02	4.2.4 均衡器功能	24
2.1 警告	02	4.2.5 连接车机蓝牙功能-声音输出	25
2.1 注意	03	4.2.6 连接手机蓝牙功能	26
3. 产品介绍	05	4.2.7 视频功能	28
3.1 产品特性介绍	05	4.2.8 说明书功能	29
3.2 面板功能介绍	06	4.2.9 搜狗输入法功能	30
3.3 声音输出设置	07	4.2.10 文件管理器功能	31
4. 使用说明	10	4.2.11 小鸡模拟器功能	32
4.1 基本功能说明	10	4.2.12 音乐功能	33
4.1.1 主页功能说明	10	4.2.13 云听功能	34
4.1.2 音乐功能	12	4.2.14 APK安装器功能	35
4.1.3 视频功能	13	4.2.15 浏览器功能-Chrome	36
4.1.4 学习功能	14	4.2.16 FM发射功能-声音输出	37
4.1.5 手机互联功能	15	4.2.17 QQ音乐功能	38
4.1.6 应用功能	16	4.2.18 Tlink5功能	39
4.2 全部应用功能	17	5. 故障排查	40
4.2.1 爱奇艺功能	17	6. 服务指南	41
4.2.2 车必装市场功能	18	6.1 限用物质申明	41
4.2.3 车载设置功能	19	6.2 三包服务政策	42
4.2.3.1 网络设置功能	20	6.3 产品保修政策	42
4.2.3.2 显示设置功能	21	6.4 不属于产品保修政策的范围	42
4.2.3.3 系统设置功能	22	6.5 其他服务政策告知	42

3、产品介绍

3.1 产品特性介绍

- 副驾娱乐总成是副驾侧的显示设备，专为副驾乘客提供娱乐服务的多媒体配置。



维度	规格描述
副驾娱乐引擎	✓ 大画幅体验，10.33英寸物理屏，高清晰，大画幅 ✓ 分辨率：1600*720 ✓ 触摸：电容屏 5 点以上触摸
系统	✓ 内容输入：可支持车机信息娱乐（WIFI/蓝牙 多种连接方式），及手机投屏 ✓ 操控：触摸、APP快速投屏 ✓ 声音：蓝牙耳机，蓝牙连接车载音响 ✓ 处理器：8 核 CortexTM A55 处理器，主频可达 1.6GHz ✓ GPU：PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz ✓ 系统：Wifi 2.4G/5.0G，安卓系统
应用	✓ 支持第三方APP应用在线下载

3.2 面板功能介绍



3.3 声音输出设置

• 为保证声音顺利输出，请确保副驾娱乐屏已连接音频设备，如座舱音响、蓝牙音响、FM发射。

• 蓝牙连接-座舱音响

在副驾娱乐屏主界面导航栏进入设置“应用”>“连接车机蓝牙”>“ON”>“🔍”，选择座舱音响设备，根据界面提示进行连接。



应用



连接车机蓝牙



选择座舱音响



打开蓝牙、搜索

- 蓝牙连接-蓝牙音响

在副驾娱乐屏主界面导航栏进入设置“应用”>“连接车机蓝牙”>“ON”>“🔍”，选择蓝牙音响设备，根据界面提示进行连接。



应用



连接车机蓝牙



选择蓝牙音响




打开蓝牙、搜索

- FM发射 连接

- 在副驾娱乐屏界面中，进入设置“应用”>“FM发射”>“FM发射：开”，选择FM频率。
 - 在座舱中控界面中，将车机收音机FM频率调节成与副驾娱乐屏的FM频率一致，声音将从座舱音响输出。
- 注意：使用FM扬声器时，蓝牙需要处于关闭状态。



应用



FM发射



选择FM频率



打开FM发射

4、使用说明

4.1 基本功能说明

4.1.1 主页功能说明


在开机状态下，将显示本机主菜单界面，如下图：



- 顶部的状态栏包含了本设备名称、控制中心和网络状态入口、时间信息。
- 右侧的导航栏为功能导航栏按键，选择切换界面。
- 中间主要操作区域：
 - 主页：推荐应用入口
 - 应用页：全部应用列表

- 下拉栏


轻触屏幕向下拖动弹出下拉菜单，向上拖动隐藏。



- 01 WiFi，开关短按打开/关闭，长按进入WiFi页面
- 02 蓝牙，轻触进入蓝牙页面
- 03 均衡器，轻触跳转音效调节
- 04 屏保，覆盖屏保，显示时间：年、月、日、周、小时、分钟信息，触摸屏幕取消屏保显示
- 05设置，跳转设置页面
- 06 悬浮图标，默认关闭，单击打开，包含关屏、音量+、亮度、静音等
- 07 清理内存，结束已运行应用，释放内存
- 08 截屏，保存至文件管理器图片分类
- 09 重启，弹框是否确认重启车机
- 10下方为亮度与音量条，拖动蓝色节点滑动调节


4.1.2 音乐功能

主界面选择“音乐”卡片，即可进入QQ音乐功能界面。



4.1.3 视频功能

主界面选择“视频”卡片，即可进入爱奇艺功能界面。



4.1.4 学习功能

主界面选择“学习”卡片，即可进入云听功能界面。中央广播电视总台声音新媒体平台，全新版本，聆听多彩世界。



4.1.5 手机互联功能

主界面选择“手机互联”功能，即可进入Tlink5功能界面。Tlink5是一款智能车载手机互联软件。在车载显示屏上操控导航、音乐，提升车主的驾驶服务体验和安全感。其功能有：CarPlay 和 Android Auto 手机互联以及投屏功能。



4.1.6 应用功能


主界面选择“应用”卡片，即可进入全部应用界面。



4.2 全部应用功能

4.2.1 爱奇艺功能

应用界面选择“爱奇艺”卡片，即可进入爱奇艺功能界面。



4.2.2 车必装功能

应用界面选择“车必装市场”卡片，即可进入车必装功能界面。时下热门各种主流车机应用，欢迎免费下载！



4.2.3 车载设置功能

应用界面选择“车载设置”卡片，即可进入车载设置界面。



4.2.3.1 车载设置功能——网络设置


应用界面选择“车载设置”卡片，即可进入车载设置功能界面，左边导航栏进入“网络”设置，可以开关无线网络，连接无线网络。



4.2.3.2 车载设置功能——显示设置

应用界面选择“车载设置”卡片，即可进入车载设置功能界面，左边导航栏进入“显示”设置，可以调整主机显示效果。

- 亮度设置：轻触白色节点，左右滑动调节。
- 亮度模式：主题背景。



4.2.3.3 车载设置功能——系统设置


应用界面选择“车载设置”卡片，即可进入车载设置功能界面，左边导航栏进入“系统”设置，可以进行对主机软件更新、设置时间恢复工厂设置。

- 软件升级：将所需更新的软件按要求拷录至U盘，选择升级即可升级。
- 时间和日期：可设置日期，时间，时区，制式等。
- 恢复工厂设置：输入密码确认可恢复工厂设置。



4.2.3.4 车载设置功能——系统版本


应用界面选择“车载设置”卡片，即可进入车载设置功能界面，左边导航栏进入“关于”设置，可以查看本机系统信息，软件版本。



4.2.4 均衡器功能

应用界面选择“均衡器”卡片，即可进入均衡器音效设置功能界面。

均衡器：八种音效类型提供选择+自定义 通过调节不同频率的电信号来 补偿和修饰各种声音源、声场 、或扬声器效果。



4.2.5 连接车机蓝牙功能-声音输出

应用界面选择“连接车机蓝牙”卡片，即可进入连接车机蓝牙功能界面。


蓝牙发射：将副驾屏声音通过蓝牙发射出去，可以连接中控车机或其他音箱设备（蓝牙）接收。




4.2.6 连接手机蓝牙功能

应用界面选择“蓝连接手机蓝牙”卡片，即可进入连接手机蓝牙功能界面。

注意：蓝牙无通话功能。



未连接蓝牙设备时，只能进入设置和配对页面。




设置页面查看设备名称和PIN码，以及蓝牙数据服务功能。黄色高亮表示选中。配对界面左侧列表：配对记录、搜索键、断开连接、删除配对记录。

配备步骤

打开手机端蓝牙--进入配对界面--车机点击搜索设备--点击需要配对的设备名称（例如图中Galaxy Note8），手机会弹出PIN码框--输入设置页面的PIN码，设备名后方显示表示连接成功。便可操作其它功能。

4.2.7 视频功能

应用界面选择“视频”卡片，即可进入本地视频播放功能界面。系统视频播放器，播放本地或USB视频。




4.2.8 说明书功能

应用界面选择“说明书”卡片，即可进说明书查看功能界面。




4.2.9 搜狗输入法功能

应用界面选择“搜狗输入法”卡片，即可进入搜狗输入法设置功能界面。




4.2.10 文件管理器功能

应用界面选择“文件管理器”卡片，即可进入文件管理功能界面。具易用的资源管理软件，分类管理音乐、视频、图库、应用和文档，高效查找目标资源，应用安装，文件拷贝、复制、删除、创建、信息查看、剪切功能一应俱全。实时内存提醒，避免系统卡顿和使用感下降。




4.2.11 小鸡模拟器功能

应用界面选择“小鸡模拟器”卡片，即可进入小鸡模拟器功能界面。该平台包含了街机、索尼(SONY)、世嘉、任天堂等经典电脑和掌上游戏机，支持PSP模拟器、GBA、NDS、街机模拟器、GBA、PS模拟器、GBC、SFC(超级任天堂SNES)、FC(红白机NES)、MD(世嘉MEGA DRIVE)、PS1、PS2 (电脑支持) 等模拟器游戏。



4.2.12 音乐功能

应用界面选择“音乐”卡片，即可进入音乐播放功能界面。系统音乐播放器，播放本地或USB音乐。




4.2.13 云听功能

应用界面选择“云听”卡片，即可进入云听功能界面。中央广播电视总台声音新媒体平台，全新版本，聆听多彩世界。




4.2.14 APK安装器功能

应用界面选择“APK安装器”卡片，即可进入APK安装器功能界面。用于应用安装的APP，支持多个设备类型操作、USB等。



4.2.15 浏览器功能-Google Chrome

应用界面选择“Chrome”卡片，即可进入Google Chrome浏览器功能界面。融合资源优质内容，海量扩展，应用下载、视频观看、答疑解惑车载好帮手。




4.2.16 FM发射功能-声音输出

应用界面选择“FM发射”卡片，即可进FM发射功能界面。通过同一个频点 FM 接收设备可以接收到 FM 发射的一些音频信号。



4.2.17 QQ音乐功能

应用界面选择“QQ音乐”卡片，即可进QQ音乐功能界面。QQ音乐车机版是目前唯一针对车机硬件，车载场景设计的音乐软件，适配多种主流车机。同时，QQ音乐也是国内产品规模最大，用户覆盖最广，正版曲库最全的数字音乐平台。



4.2.18 Tlink5功能

应用界面选择“Tlink5”卡片，即可进Tlink5功能界面。Tlink5是一款智能车载手机互联软件。在车载显示屏上操控导航、音乐、接听电话服务，提升车主的驾驶服务体验和安全感。其功能有：CarPlay 和 Android Auto 手机互联以及投屏功能。



5、故障排查

若有使用本机过程中出现下列问题,请参照本向导排除故障;若故障依旧,请咨询专业人士或销售商。

现象	原因	措施
不开机	机器电源或汽车电池保险丝熔断	更换正确型号的保险丝
	电源电压超出额定工作范围	调整电压
无声音输出或声音输出音量比较小	设备声音输出连接不正确	检查并重新设置声音输出
	音量设置的大小	增大音量
	扬声器故障	更换扬声器
无音质比较差、失真严重	扬声器与机器功率阻抗不匹配	更换适当的扬声器
关机时副驾娱屏不关机	线路连接不正确	检查并正确连线
无图像	线路连接不正确	检查保险丝接线并正确连线

6、服务指南

6.1 限用物质申明

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表							
部件名称		有毒有害物质或元素含量					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	电路板		○	○	○	○	○
	外壳	○	○	○	○	○	○
	五金支架		○	○	○	○	○
连接线材							
包装材料		○	○	○	○	○	○
说明		本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。 整机环保使用期限及回收标志(不含电池) 20：本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为20年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。					

6.2 三包服务政策

- 自用户签收之日起七日内,发生非人为损坏的性能故障,消费者可以选择退货,换货或维修,退货须凭有效的购机凭证办理。
- 自用户签收之日起八到十五日内,发生非人为损坏的性能故障,可以选择换货或维修,换货只换主机,其他附件、赠品不在换货范围内。
- 机器及机器本身的零部件保修2年/6万公里,请妥善保管有效购机凭证。

6.3 产品保修政策

- 所以售后工作将由售后服务中心或授权经销商完成。
- 请您填写保修卡内《客户信息登记表》,联系产品授权经销商办理产品退换货或保修事宜。
- 任何在维修时更换下来的部件所有权将由售后服务中心进行回收处理。
- 保修期内已维修或退换货的产品不能延长保修期。

6.4 不属于产品保修政策的范围

- 无法出示产品购买凭证或产品保修凭证。
- 产品保修凭证或产品编码与修理产品型号不符或者涂改的。
- 因意外或人为因素(操作失误,搬运,磕碰,自行拆动、疏忽、进液、输入错误电压等)导致的产品故障或损坏。
- 自行修理产品、改装产品或使用非本机配件。
- 外观磕碰、划伤、掉漆、破裂、起皮、气泡。
- 因不可抗力造成的损坏。
- 超过保修期的产品故障。

6.5 其他服务政策告知

- 购买的产品若开箱即发现质量问题,请与产品授权经销商联系。
- 购买的产品若超出保修期限,需支付相应的维修费用。
- 保险凭证包括:购物发票,加盖经销商公章的收据/保修卡。